

KACHELOFEN STREICHEN

1

VORBEREITUNG

Um Deinen Kachelofen zu streichen, musst Du ihn zunächst abkühlen lassen. Er sollte beim Streichen keinesfalls noch warm sein. Bitte beachte, dass Du nur Oberflächen streichen kannst, die nicht heißer als 80°C werden. Montiere anschließend alles, was nicht gestrichen werden soll, z. B. Ofenbänke, vorher ab.

2

REINIGEN & ABKLEBEN

Reinige die Kacheln/Fliesen Deines Kamins vor dem Anstrich gründlich mit **Zum Reinigen - MissPompadour Reiniger**. Die Reinigung mit einem starken Reinigungsmittel oder Alkohol ist nicht notwendig und kann dem Anstrich unter Umständen sogar schaden. Wische mit klarem Wasser nach und lasse die Oberfläche gut trocknen.

Schütze anschließend alles, was nicht gestrichen werden soll, mit Klebeband.

3

FLÄCHEN GRUNDIEREN

Beim Streichen von sehr glatten Kacheln sorgst Du mit einem satten Voranstrich mit **Zum Halten & Blocken - MissPompadour Grundierung** dafür, dass Deine Farbe noch besser am Untergrund anhaftet. Warte mindestens 3 Stunden, bis die Grundierung getrocknet ist.

4

KACHELOFEN LACKIEREN

Trage nun so viele Lackschichten auf, bis Du mit dem Ergebnis glücklich bist. Oft genügen 2 Schichten für einen deckenden Anstrich, es können aber auch mal mehr sein. Lasse jeden Anstrich sehr gut trocknen. Meistens reichen 4 - 6 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen kann es auch mal länger dauern. Die Fugen kannst Du mit unserem **Streichpinsel in 25 mm** vorstreichen. Die Kacheln lackierst Du dann mit der Lackrolle für wasserbasierte Lacke. Achte darauf, möglichst nass in nass zu arbeiten. Streiche dafür erstmal ein paar Fugen vor und rolle dann die entsprechenden Kacheln, dann gehst Du ein Stück weiter.

Die gestrichenen Flächen werden von Tag zu Tag stabiler. Sei in den ersten Tagen bei der Nutzung vorsichtig. Nach 14 Tagen hat die Fläche eine sehr gute Stabilität erreicht.

**GEMEINSAM
BRINGEN
WIR *Farbe*
INS SPIEL!**

Damit Du nun nicht völlig allein gelassen vor Deinem Streichprojekt stehst, kannst Du Dich an dieser Anleitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe?
Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49 176 22225808

Let's do this!



Pssst... **UNSERE PROFITIPPS**

- ♥ Heize den Ofen nach dem Streichen nicht sofort voll an, sondern lasse den Anstrich mindestens 5 Tage trocknen. Ansonsten kann es zu Blasenbildung kommen.
- ♥ Trocknet die Farbe an, bildet sie erst einen elastischen Film, bevor sie sich richtig mit dem Untergrund verbindet. Ziehe das Klebeband daher entweder nach jedem Anstrich ab, solange die Farbe noch feucht ist. Oder schneide am Ende Deines Projekts mit einem scharfen Teppichmesser entlang der Lackkante und ziehe das Klebeband anschließend ab. Sonst kann es passieren, dass Du die frische Farbe einreißt und keine klare Kante bekommst.