

# MissP.'s HOW TO DO

## HEIZKÖRPER STREICHEN

# 1

### VORBEREITUNG

Um Deinen Heizkörper zu streichen, musst Du ihn zunächst abkühlen lassen. Er sollte beim Streichen keinesfalls noch warm sein. Bitte beachte, dass Du nur Oberflächen streichen kannst, die nicht heißer als 80°C werden.

# 2

### REINIGEN & ABKLEBEN

Reinige Deinen Heizkörper vor dem Anstrich gründlich mit **Zum Reinigen - MissPompadour Reiniger**. Die Reinigung mit einem starken Reinigungsmittel oder Alkohol ist nicht notwendig und kann dem Anstrich unter Umständen sogar schaden. Wische mit klarem Wasser nach und lasse die Oberfläche gut trocknen. Schütze anschließend alles, was nicht gestrichen werden soll, mit Klebeband.

# 3

### FLÄCHEN GRUNDIEREN

Weist Dein Heizkörper Rostflecken auf, schleife die Oberfläche mit dem **Zum Schleifen - MissPompadour Schleifvlies** oder mit einem feinkörnigen Schleifpapier. Rost muss vor dem Anstrich auf jeden Fall sorgfältig entfernt werden. Anschließend können größere Roststellen mit einem Rostschutzprimer vorbehandelt werden. Lasse diesen gut trocknen.

Auch wenn Lack abgeplatzt ist, solltest du an den entsprechenden Stellen die Farbe deines Heizkörpers abschleifen. Entferne Schleifstäube immer sorgfältig vor dem Streichen.

Trage danach eine Schicht **Zum Halten & Blocken - MissPompadour Grundierung** auf. Ist der alte Lack komplett intakt und frei von Rost, ist eine Grundierung nicht zwingend notwendig, dient aber dennoch einer verbesserten Haftung. Warte mindestens 3 Stunden, bis die Grundierung getrocknet ist.

# 4

### HEIZKÖRPER LACKIEREN

Trage nun so viele Lackschichten auf, bis Du mit dem Ergebnis glücklich bist. Oft genügen 2 Schichten für einen deckenden Anstrich, es können aber auch mal mehr sein. Lasse jeden Anstrich sehr gut trocknen. Meistens reichen 4 - 6 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen kann es auch mal länger dauern. Die gestrichenen Flächen werden von Tag zu Tag stabiler. Sei in den ersten Tagen bei der Nutzung vorsichtig. Nach 14 Tagen hat die Fläche eine sehr gute Stabilität erreicht.

### Passst... UNSERE PROFITIPPS

♥ Heize den Heizkörper nach dem Streichen nicht sofort voll auf, sondern lasse den Anstrich mindestens 5 Tage trocknen. Ansonsten kann es zu Blasenbildung kommen.

Starte lieber mit weniger Farbe, damit sich keine Farbnasen oder -läufer bilden und die Farbe nicht von der Abdeckung in den Heizkörper tropft.

## GEMEINSAM BRINGEN WIR *Farbe* INS SPIEL!

Damit Du nun nicht völlig allein gelassen vor Deinem Streichprojekt stehst, kannst Du Dich an dieser Anleitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe?  
Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49 176 22225808

*Let's do this!*

