

MissP.'s HOW TO DO

KÜCHENSCHRÄNKE STREICHEN

1

VORBEREITEN

Bei folierten Küchen kannst Du, sofern sich die Folie nicht löst, einfach starten. Sollte sich die Folie aber lösen, schau, ob Du sie komplett entfernen kannst. Montiere die Griffe ab. Türen kannst Du hängend oder ausgehängt streichen.

2

ABSCHLEIFEN

Hat Deine Küche einzelne Macken im Lack, schleife diese etwas an, um eine ebene Fläche zu erhalten. Ist die alte Lackschicht noch intakt, kannst Du die Fronten streichen, ohne sie abzuschleifen.

3

REINIGEN

Gerade in einer Küche ist die vorbereitende Reinigung sehr wichtig. Damit die Oberflächen komplett staub- und fettfrei sind, reinige sie am besten mit **Zum Reinigen** - MissPompadour Reiniger. Bei besonders hartnäckigem Fettschmutz kannst Du auch mit Backofenreiniger oder Ähnlichem putzen. Wichtig ist, dass Du den Reiniger gut mit klarem Wasser wieder abwäschst und alles gut trocknen lässt. Klebe jetzt die Bereiche ab, die du vor dem Anstrich schützen möchtest.



Psst... UNSER PROFITIPP

♥ Um die Flächen im täglichen Gebrauch zu reinigen, empfehlen wir ein feuchtes Baumwolltuch oder einen Schwamm mit einem sanften Reiniger. Nutze dafür **Zum Reinigen** - MissPompadour Reiniger oder ein anderes mildes, säurefreies Reinigungsmittel. Verwende keine Mikrofasertücher, weil diese lackierte Flächen auf Dauer angreifen können. Beachte beim Abkleben folgendes: Ziehe das Klebeband entweder nach jedem Anstrich ab, solange die Farbe noch feucht ist. Oder schneide am Ende deines Projekts mit einem scharfen Teppichmesser entlang der Lackkante und ziehe das Klebeband anschließend ab.

GEMEINSAM BRINGEN WIR *Farbe* INS SPIEL!

Damit Du nun nicht völlig allein gelassen vor Deinem Streichprojekt stehst, kannst Du Dich an dieser Anleitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe?

Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49 176 22225808

Let's do this!



4

FLÄCHEN GRUNDIEREN

Bei Echtholz sowie Echtholzfurnier gehst Du mit **Zum Blocken** - MissPompadour Stainblock auf Nummer sicher, dass Deine Küchenschränke nicht ausbluten. Bei dunklen Farbtönen brauchst du keinen Sperrgrund.

Bei Kunststoffoberflächen oder Hochglanzlack sorgst Du mit einer dünnen Schicht **Zum Halten** - MissPompadour Haftgrund für eine bessere Anhaftung der Farbe. Warte nach der Grundierung über Nacht, bevor Du mit dem Anstrich beginnst.

5

LACKIEREN

Trage nun die Lackschichten auf. So viele, bis du mit dem Ergebnis glücklich bist. Oft reichen zwei Schichten. Lasse jeden Anstrich gut trocknen. Meistens genügen 4 - 5 Stunden, aber je nach Umgebungsbedingungen kann es länger dauern. Die Flächen werden von Tag zu Tag stabiler und haben nach 10 - 14 Tagen eine sehr gute Stabilität erreicht.