

WANDFLIESEN STREICHEN

1 UNTERGRUND VORBEREITEN

Was nicht gestrichen werden soll, kannst Du vorher abmontieren. Bohrlöcher und Risse kannst Du wunderbar mit **Zum Spachteln - MissPompadour Spachtelmasse** ausbessern. Danach einfach mit feinem Schleifpapier glatt schleifen. Für die Haltbarkeit der Farbe auf den Fliesen ist es sehr wichtig, dass sie keine Beschichtung haben. Reste von Bodenwischpflege, Bohnerwachs und Lotusbeschichtung müssen vor dem Streichen gründlich mit Spezialreinigern entfernt werden. Kleine Reste kannst Du auch vorsichtig abschleifen.

2 FLIESEN REINIGEN

Reinige Deine Fliesen vor dem Anstrich gründlich mit dem **Zum Reinigen - MissPompadour Reiniger**. Die Reinigung mit einer starken Chemikeule oder Alkohol ist in dem Fall nicht notwendig und kann dem Anstrich unter Umständen sogar schaden.

3 FLÄCHEN GRUNDIEREN

Hast Du Silikonfugen, die Du überstreichen willst, grundiere sie mit unserem **Zum Silikon Versiegeln - MissPompadour Silikon-Versiegelung**, denn Silikon lässt sich nicht mit Lacken überstreichen. Grundiert stellt es kein Problem mehr dar.

Beim Streichen von sehr glatten Wandfliesen sorgst Du mit einem satten Voranstrich mit **Zum Halten & Blocken - MissPompadour Grundierung** dafür, dass Deine Farbe noch besser am Untergrund anhaftet. Kalte Außenwände, kleine Räume und hohe Luftfeuchtigkeit führen manchmal dazu, dass die Grundierung länger braucht, um richtig zu trocknen. In solchen Fällen bitte einfach längere Arbeitspausen einlegen und erst nach einer Nacht die erste Farbschicht auftragen.

4 FLIESEN LACKIEREN

Trage nun die Lackschichten auf. So viele, bis Du mit dem Ergebnis glücklich bist. Oft genügen zwei Schichten für einen deckenden Anstrich, es können aber auch mal mehr sein. Lass jeden Anstrich sehr gut trocknen. Meistens reichen 4 - 6 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen kann es auch mal länger dauern. Die Fugen kannst Du mit unserem Streichpinsel in 25 mm vorstreichen. Die Fliesen lackierst Du dann mit der Lackrolle für wasserbasierte Lacke.

Achte darauf, möglichst nass in nass zu arbeiten. Streiche dafür erstmal ein paar Fugen vor und rolle dann die entsprechenden Fliesen, so gehst Du ein Stück weiter.

5 ERGEBNIS VERSIEGELN

Wandfliesen, die oft Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie in der Dusche oder hinter dem Herd, kannst Du mit dem Painting the Past Sealer schützen. Mit dem Sealer gestrichene Flächen lassen sich außerdem sehr gut putzen.

Warte nach dem letzten Farbanstrich am besten eine Nacht, bis Du mit der Versiegelung loslegst.

Die gestrichenen Flächen werden von Tag zu Tag stabiler. Sei in den ersten Tagen bei der Nutzung vorsichtig. Nach 14 Tagen hat die Fläche eine sehr gute Stabilität erreicht.

**GEMEINSAM
BRINGEN
WIR *Farbe*
INS SPIEL!**

Damit Du nun nicht völlig allein gelassen vor Deinem Streichprojekt stehst, kannst Du Dich an dieser Anleitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe?
Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49 176 22225808

Let's do this!



Pssst... HIER KOMMEN PROFITIPPS

- ♥ Sind Silikonfugen zu überstreichen, kannst Du sie vorher mit **Zum Silikon Versiegeln** grundieren und dann einfach mitstreichen.
- ♥ Willst du mehrfarbig streichen, beachte, dass Klebeband auf frisch gestrichenen Flächen die Farbe mit abziehen kann. Ziehe das Klebeband daher entweder nach jedem Anstrich ab, solange die Farbe noch feucht ist. Oder schneide am Ende deines Projekts mit einem scharfen Teppichmesser entlang der Lackkante und ziehe das Klebeband anschließend ab.

MissPompadour
PINK MIT GRÜLLI

